

このたびは「L型三脚」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本商品はSSKマルチスピードテスターをより効率よく使用していただくために開発されました。

必ずお読みください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用する方や周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

〈安全上のご注意〉

- ① L型三脚を完全に組み立ててからマルチスピードテスターを取り付けて下さい。
- ② マルチスピードテスターをより効率よく使用していただくものですので、300g以上になるものは固定させないでください。(マルチスピードテスターは142g平均)
- ③ 三脚本体を投げつけたり、ものを打ったりしないでください。
- ④ ヘッド部分にマルチスピードテスターを取り付ける際にはヘッド裏側の**ネジの締めすぎには十分に注意**してください。テスター本体の基盤を傷つけるおそれがあります。
- ⑤ 三脚やアームの組み立て、折りたたみ時には指をはさむ恐れがありますのでご注意ください。
- ⑥ 雨天や風が強い場所でのご使用はおやめ下さい。故障やけがの原因となります。
- ⑦ ご使用後は折りたたみ、専用バッグに収納してください。
- ⑧ 必ず、マルチスピードテスターの「安全上のご注意」をお読み下さい。

sskbaseball.com

株式会社エスエスケイ <http://www.sskbaseball.com>
[お客様相談室] 〒542-8585 大阪市中央区上本町西1-2-19
フリーダイヤル:0120-50-7789
電話受付時間(月)～(金)午前9:30～午後5:30(祝日は除く)


マルチスピードテスター用 L型三脚の取扱いについて



■ 梱包内容



■ L型三脚サイズ




■ 組み立て方法



■ ご使用方法


● バットモード



- L字のままご使用されますとスイングスピードが計測できます。
- マルチスピードテスターの向きは打者に対してまっすぐ向けてください。

※詳細に関しては「マルチスピード測定器取扱説明書」をご覧ください。

● ボールモード(投球モード)



- 投球のリリースポイントにまず高さを調整します。



- マルチスピードテスターの方向を変えます。(投手側に画面がくるようにします)



- ヘッド部分のハンドルが真上になるように角度を変えます。(図3)
- マルチスピードテスターは投手と平行にし、捕手に向けてセットします。

- リリースポイント付近にマルチスピードテスターをセットし終われば、ピッチャープレートに戻り投球してください。

(マルチスピードテスターは別売です)

※詳細に関しては「マルチスピード測定器取扱説明書」をご覧ください。